

Cuidados na utilização

Tome atenção aos seguintes aspetos:

1. Esta relva é destinada a utilização residencial, como jardins, varandas, terraços, não sendo adequada para campos desportivos ou jardins públicos.
2. A relva artificial é conhecida pela baixa manutenção, no entanto, manutenção insuficiente ou manutenção imprópria pode danificá-la.
3. A manutenção deve ser feita com vassoura, escova, soprador e água. O contacto com agentes químicos de limpeza, pesticidas, dissolventes ou outras substâncias corrosivas danificam severamente a relva.
4. Evite o empilhamento prolongado ou o arrasto de objetos em cima da relva.
5. A utilização frequente por animais poderá desgastar rapidamente a relva.
6. A movimentação de qualquer tipo de veículo por cima da relva pode danificá-la.
7. É necessário um sistema de drenagem de água adequado e suficiente.
8. Utilize materiais e colas adequadas na montagem da relva artificial.
9. Não coloque materiais quentes por cima da relva correndo o risco de a queimar ou derreter (faíscas, cinzas, cigarros, fósforos, entre outros.).

Manutenção e cuidados

Apesar da relva sintética ser de baixa manutenção, são necessários alguns cuidados regulares para que o relvado se mantenha em perfeitas condições por mais tempo. Os seguintes cuidados ajudam a maximizar a aparência natural do tapete:



Escovar

Aconselhamos escovar o relvado cerca de 2 vezes por mês. Utilize uma escova de cerdas de plástico de forma a manter os filamentos da relva direitos e a remover qualquer lixo que se possa ter instalado na superfície. Esta regularidade varia conforme a atividade na superfície. Se a utilização for frequente, aumente a frequência da escovagem.



Regar

A rega frequente do relvado, durante alguns minutos, irá ajudar a mantê-lo sempre fresco e brilhante, prolongando a sua cor original.

APLICAÇÃO EM BETÃO OU PISOS CERÂMICOS

Aplicação - Passo a passo

(1) Prepare a superfície: Limpe a superfície de qualquer pó, areia ou lixo. Certifique-se de que a superfície é lisa e sem buracos ou saliências.

(2) Corte a relva: Meça o espaço e corte o rolo de relva conforme o espaço pretendido. Para isso, utilize um x-ato grande. Escolha as medidas apropriadas de forma a reduzir as juntas de relvas.

(3) Disponha a relva: Coloque as peças de relva já cortadas à medida no espaço a aplicar. Se necessário, apare a relva ao longo das junções de modo a evitar sobreposições na junção dos dois tapetes.

⚠ Os filamentos de relva estão virados para um direção específica. Ao dispor os vários tapetes, confirme que os filamentos dos tapetes estão todos virados para a mesma direção. Se deixar os filamentos virados para direções opostas, a ilusão de ótica irá fazer com que pareçam relvas diferentes.



2



3



(Continuação)

(4) **Una os tapetes com cinta de união:** Levante as tiras de relva ao longo da junção e estenda a cinta de união. Espalhe a cola na cinta e cole as duas tiras de relva de modo a que a junção seja feita na parte central da cinta. Pressione a relva para que adira bem e não se formem bolhas de ar.

(5) **Fixe o relvado no piso:** Coloque cola diretamente na superfície e ao longo de todo o perímetro. Pode fazê-lo em todo o perímetro ou espaçando a cola em 20-30cm. Certifique-se de que todos os cantos, pontas e recortes estão cobertos com cola. Pressione a relva ao longo da colagem.

(6) **Escove a relva:** Com umas escova dura, com cerdas em plástico, escove todo o relvado para que os filamentos se levantem e ganhe aspeto natural. Escovar o relvado quente (do sol) facilitará o processo.

(7) **Preencha com areia sílica:** Espalhe areia sílica por todo o relvado. Esta dará um aspeto natural e confortável ao jardim. A areia absorve o choque, não retém o calor e faz com que os filamentos se mantenham direitos por mais tempo.

(8) **Pulverize com água:** Pulverize o relvado com água para que a areia assente totalmente.

4



6



7



APLICAÇÃO EM TERRENO

Aplicação - Passo a passo

(1) **Prepare o solo:** Limpe a superfície de qualquer lixo. Certifique-se de que a superfície é lisa e sem buracos ou saliências. Aplique herbicida em toda a área. Nivele o terreno e compacte-o através de um equipamento de compactação. Se o solo não estiver em condições para ser compactado, escave-o e compacte no final.

(2) **Aplique tela anti-ervas:** Cubra o solo com tela anti-ervas ou manta geotextil. Cubra toda a superfície e sobreponha as junções em 10cm. Fixe a tela ao solo com espetos ou grampos a cada metro.

(3) **Corte a relva:** Meça o espaço e corte o rolo de relva conforme o espaço pretendido. Para isso, utilize um x-ato grande. Escolha as medidas apropriadas de forma a reduzir as juntas de relvas.

(4) **Disponha a relva:** Coloque as peças de relva já cortadas à medida no espaço a aplicar. Se necessário, apare a relva ao longo das junções de modo a evitar sobreposições na junção dos dois tapetes.

⚠ Os filamentos de relva estão virados para um direção específica. Ao dispor os vários tapetes, confirme que os filamentos dos tapetes estão todos virados para a mesma direção. Se deixar os filamentos virados para direções opostas, a ilusão de ótica irá fazer com que pareçam relvas diferentes.



2



3



4



(Continuação)

(5) Una os tapetes com cinta de união: Levante as tiras de relva ao longo da junção e estenda a cinta de união. Espalhe a cola na cinta e cole as duas tiras de relva de modo a que a junção seja feita na parte central da cinta. Pressione a relva para que adira bem e não se formem bolhas de ar.

(6) Fixe a relva no piso: Para fixar bem a relva à superfície e evitar que se levante, fixe-a com grampos, em toda a área e reforce em toda a volta.

(7) Escove a relva: Com umas escova dura, com cerdas em plástico, escove todo o relvado para que os filamentos se levantem e ganhe aspeto natural. Escovar o relvado quente (do sol) facilitará o processo.

(8) Preencha com areia sílica: Espalhe areia sílica por todo o relvado. Esta dará um aspeto natural e confortável ao jardim. A areia absorve o choque, não retém o calor e faz com que os filamentos se mantenham direitos por mais tempo.

(9) Pulverize com água: Pulverize o relvado com água para que a areia assente totalmente.



! Cerca de 24h antes do processo de instalação, desenrole os rolos de relva para que possam descomprimir a pressão dada no processo de acondicionamento.